feba.ru zakaz@feba.ru 8 (800) 444-12-55

Выносные беспроводные компьютерные кнопки

Артикул: 24248



Габариты:

Длина (см): 12.5
Высота (см): данные в процессе обновления
Ширина (см): данные в процессе обновления
Вес (кг): данные в процессе обновления

Описание:

Назначение

Выносные компьютерные кнопки предназначены **для использования людьми с ограниченными физическими возможностями** для выполнения наиболее часто используемых команд. Выносные кнопки предоставляют возможность легкого и контролируемого доступа к компьютеру.

Особенности

- Для активации кнопки достаточно легкого нажатия на всю ее поверхность
- **Материал — ударопрочный пластик**, — делает выносную кнопку управления более надежной в использовании
- Имеется светодиодная лампочка-индикатор, мигающая при включении
- Кнопку можно **комбинировать с другими устройствами** (беспроводным способом)
- Питание от батарейки CR2032
- **Радиус действия — до 10 м**
- Кнопка выполняет функцию левой или правой компьютерной мыши

Варианты поставки — выносная кнопка диаметром **125, 76 и 75 мм.**

Выносные беспроводные компьютерные кнопки



Внешний вид товара, включая цвет, вес, объем, размеры, в зависимости от партии, могут незначительно отличаться от представленного в описании.

Ссылка на страницу товара на сайте:
https://feba.ru/catalog/reabilitatsionnoe_oborudovanie/narushenie_oporno_dvigatelnogo_apparata/11271/